

## Инструкции за задаване на температурата на включване на вентилаторите за вентилаторен блок с термостат TOTEN

При включване вентилаторния блок показва настоящата околна температура.

1. Задържа се копчето "SET" за повече от 5 секунди за да се премине в режим – програмиране;
2. Натиснете ↑ или ↓ за да нагласите необходимата температура на включване;
3. Задръжте натиснато копчето "SET" за повече от 5 секунди за да излезете от режим програмиране и да запаметите температурата;

Толеранс  $F0$  (по подразбиране  $1^{\circ}\text{C}$ ) – Това означава, че вентилаторите ще спрат въртене при зададената температура минус  $1^{\circ}\text{C}$ .

Макс. температура  $F1$  (по подразбиране  $45^{\circ}\text{C}$ ) – Това е максималната допустима температура. Когато околната температура се увеличи над тази стойност се включва звукова аларма.

Стойностите на параметри  $F0$  и  $F1$  могат да бъдат променени като натиснете "SET" и ↑ за повече от 5 сек. за да влезете в администраторското меню.